

# Kort driftsvejledning hængevægt KERN CH/HDB



Detaljerede infos, se driftsvejledning på flere sprog (fx engelsk) online på [www.kern-sohn.com/manuals](http://www.kern-sohn.com/manuals).



- › Vægten er beregnet til brug som „ikke-automatisk vægt“.
- › Belast ikke vægten permanent.



- › Må ikke bruges til dynamisk vejning.
- › Stød og overbelastning skal ubetinget undgås.
- › Må aldrig bruges i eksplosionsfarlige rum.



- › Vægtens konstruktion må ikke ændres.
- › Vær opmærksom på, at der aldrig befinder sig mennesker eller genstande under lasten
- › Vægten er uegnet til vejning af mennesker, svarer ikke til medicinproduktloven (MGG)
- › Hængevægten må aldrig belastes ud over den angivne max. belastning !! **Brudfare** !! ).



- › Hængevægten må ikke bruges til transport af laster.
- › Stød, vridninger (torsion) og pendulbevægelser (fx gennem skæv ophængning) af enhver art skal forhindres.



- › **Ikke** egnet til ophængning i tekniske kroge, som fx krankroge.
- › Vægten er kun egnet til at holde i hånden (se fig.).



### Tilkobling



[Empty display]

8.8.8.8.8



0.00

### Frakobling



3 sek

0.00



[Empty display]

### Vejning



0.00



7.32

### Tarering

0.00

Hæng taralasten forsigtigt på

0.32



0.00

Hæng vejegodset på

2.77