

Kortveiledning hengevekt KERN CH/HDB



For detaljerte informasjoner, se bruksanvisningen på andre språk (f.eks. engelsk) online under www.kern-sohn.com/manuals.



- › Vekten skal brukes som "ikke-selvstendig vekt".
- › Ikke heng på varig last.



- › Må ikke brukes for dynamisk veiing.
- › Støt og overbelastninger må absolutt unngås.
- › Må aldri brukes i eksplosjonsfarlige rom.



- › Vekten må ikke endres konstruktiv.
- › Se til at mennesker eller gjenstander aldri oppholder seg under lasten.
- › Vekten er ikke egnet for veiing av mennesker, tilsvarer ikke medisinproduktloven (MGG)



- › Hengevekten må aldri belastes med mer en angitt maksimallast (!! **Bruddfare** !!).
- › Hengevekten må ikke brukes for transport av last.
- › Alle mulige støt, dreininger (torsjon) og pendling (f.eks. pga. skrå opphenging) må forhindres.



- › **Ikke** egnet for opphenging på tekniske kroker, som f.eks. krankroker.
- › Vekten er kun egnet for opptak gjennom den menneskelige hånd (se bilde).



Innkopling



[Empty display box]

8.8.8.8.8



0.00

Utkobling



3 sec

0.00



[Empty display box]

Vekt



0.00



7.32

Tarere

0.00

Heng taralast forsiktig opp

0.32



0.00

Heng på vektgods

2.77