

Guia de início rápido

Balanças eletrônicas KERN, com exceção de balanças de grua e balanças suspensas



Para informações detalhadas, consulte o manual em outros idiomas (p.ex. em inglês) disponível online em www.kern-sohn.com/manuals.



- A balança é destinada para uso como „balança não automática”.
- O prato de pesagem não pode sofrer sobrecarga prolongadamente.
- Não utilizar para pesagem dinâmica.



- Evitar golpes e sobrecargas.
- Nunca utilizar em locais onde haja risco de explosão.
- Não introduzir modificações na construção da balança.



- Antes de conectar o transformador, verificar se o valor da tensão impresso está de acordo com a tensão de alimentação local.




- Pôr sobre um subsolo sólido, na medida do possível horizontal e não exposto a abalos.
- Evitar oscilações excessivas de temperatura, irradiação solar direta, correntezas de vento e descargas eletrostáticas.
- Proteger da alta humidade do ar, vapores e poeira.


Ligar



Desligar



Pesagem



Tarar

