

# **KERN**

**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1  
D-72336 Balingen  
E-mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel: +49-[0]7433-9933-0  
Faks: +49-[0]7433-9933-149  
Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## **Instrukcja montażu Zestaw zagłówek-podnózek**

### **KERN MBC-A05**

Wersja 1.0  
04/2014  
PL



**MBC-A05-IA-pl-1410**



# **KERN MBC-A05**

Wersja 1.0 04/2014

## **Instrukcja montażu**

## **Zestaw zagłówek-podnózek**

---

---

### Spis treści

<b>1</b>	<b>Dane techniczne.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Zakres dostawy .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Opis.....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Montaż .....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Czyszczenie/dezynfekcja .....</b>	<b>4</b>

---

## 1 Dane techniczne

---

KERN	MBC-A05
Wymiary [mm] w stanie kompletnie zmontowanym	600x280x128
Ciężar netto [kg]	350

---

## 2 Zakres dostawy

---

- 1 płytka wagi z zagłówkiem i podnóżkiem
- Instrukcja montażu

---

## 3 Opis

---

Zagłówek i podnóżek KERN MBCA05 stanowią boczne ograniczenia płytki wagi zwiększające bezpieczeństwo niemowlęcia.

## 4 Montaż

	Zamocować zestaw zagłówek-podnózek na wadze, zgodnie z rysunkiem.
	Zestaw zagłówek-podnózek zamontowany.

## 5 Czyszczenie/dezynfekcja

Szalkę wagi i obudowę czyścić wyłącznie środkiem czyszczącym do użytku domowego lub dostępnym w handlu środkiem dezynfekcyjnym. Przestrzegać wskazówek producenta.

Nie używać żadnych polerujących lub agresywnych środków czyszczących, jak spirytus, benzyna lub podobne, ponieważ mogą one uszkodzić wysokiej jakości powierzchnię.

W celu uniknięcia skażenia krzyżowego (mikozy, ...) płytkę wagi należy regularnie czyścić. Zalecenie: po każdym ważeniu, które mogłoby pociągać za sobą potencjalne skażenie (np. przy ważeniach z bezpośrednim kontaktem skóry).



Nie spryskiwać urządzenia środkiem dezynfekcyjnym.

Środek dezynfekcyjny nie może wnikać do wnętrza wagi.

Zalecamy wykonywanie dezynfekcji poprzez wycieranie powierzchni na mokro.

Zanieczyszczenia usuwać natychmiast.