



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Manual de instalação Pilhas recarregáveis

## KERN FOB\_A07-A08

Versão 1.0

12/2010

P

FOB\_A07-A08-IA-p-1010



# KERN FOB\_A07-A08

Versão 1.0 12/2010

## Manual de instalação Pilhas recarregáveis

Pilhas recarregável	Plataforma
FOB-A07	180 x 170 mm
FOB-A08	215 x 215 mm (compr.)

### 1 Dados técnicos

Pilhas recarregável	Período de funcionamento	Tempo de carga
FOB-A07	aprox. 24 h	aprox. 8 h
FOB-A08	aprox. 30 h	aprox. 14 h

### 2 Conteúdo da entrega

Pilhas recarregável	
FOB-A07	Bloco de pilhas recarregáveis, 7.2 V; 1200 mAh
FOB-A08	Bloco de pilhas recarregáveis, 7.2 V; 2000 mAh

### 3 Instalação pilha recarregável:

- ⇒ Desconectar a balança da rede
- ⇒ Afastar o prato de pesagem

⇒ No lado inferior da balança afrouxar os parafusos da tampa do compartimento da pilha recarregável



⇒ Afastar a tampa do compartimento da pilha recarregável



⇒ Juntar as conexões do bloco da pilha recarregável e da balança





- ⇒ Inserir o bloco da pilha recarregável no compartimento da pilha recarregável
- ⇒ Observar que os cabos não sejam esmagados



- ⇒ Voltar a aparafusar a tampa do compartimento da pilha recarregável



- ⇒ Recolocar o prato de pesagem

#### 4 Primeiro acionamento

A pilha recarregável é carregada através do adaptador de rede. Antes do primeiro uso deveria ser carregada pelo menos 14 horas. Período de funcionamento da pilha recarregável ver tabela cap. 1 – Dados técnicos.