

Krátky prevádzkový návod na závesné váhy KERN CH/HDB



Podrobné informácie - pozri prevádzkový návod v ďalších jazykových verziách (napríklad v angličtine) v spriahnutom režime online na adrese www.kern-sohn.com/manuals.



- Tieto váhy sú určené len na použitie ako „nie samočinne fungujúce váhy“.
- Na váhy nesmie pôsobiť trvalé zaťaženie.
- Nie sú vhodné pre dynamické postupy váženia.



- Treba bezpodmienečne zabrániť nárazom a mechanickému preťaženiu.
- Váhy nikdy neprevádzkujte v priestoroch s nebezpečenstvom explózie.
- Váhy nie je dovolené konštrukčne meniť.



- Dbajte prosím na to, aby sa v žiadnom prípade pod bremenom nenachádzali žiadni ľudia ani rôzne predmety.
- Váhy nie sú vhodné na váženie ľudí, pretože nezodpovedajú zákonu a medicínskych produktoch (MGG)
- Závesné váhy nikdy nezaťažujte nad uvedenú dovolenú hodnotu ich maximálneho zaťaženia (!! v opačnom prípade **hrozí nebezpečenstvo prasknutia váh !!**).




- Závesné váhy nepoužívajte na prepravovanie bremien.
- V každom prípade treba zabrániť nárazom, deformáciám (torzné namáhanie) a rozkývaniu váh akéhokoľvek druhu (napríklad ich šikmým zavesením).



- Závesné váhy **nie** sú vhodné na zavesenie na technické prepravné háky, napríklad na háky žeriava.
- Tieto váhy sú určené len pre uchytenie ľudskou rukou (pozri obrázok).



Zapnúť




Vypínanie



3 sek.



Váženie



Tarovanie



Zaťaženie tara voľte opatrne



Zaveste vážené bremeno

