

# Rippkaalude kasutamise lühijuhend KERN HCB/HCN



Detailset infot vaata kasutusjuhendist teistes (nt. inglise keel) internetiaadressilt [www.kern-sohn.com/manuals](http://www.kern-sohn.com/manuals).



- Kaal on ettenähtud kasutamiseks „mehaanilise“ kaaluna
- Mitte riputada pidevkoormat.



- Mitte kasutada dünaamilisteks kaalumisteks.
- Kindlasti vältida kuhjasid ja ülekoormust.



- Vältida kasutamist plahvatusohtlikes ruumides.

- Kaalu konstruktsiooni ei tohi muuta.

- Jälgida seda, et mitte kunagi ei oleks inimesi või esemeid koorma all



- Kaal ei sobi inimeste kaalumiseks, ei vasta meditsiinitoodete seadusele (MGG)
- Rippkaalu mitte üle koormata etteantud maksimumkoormuse suhtes ( !! **Murdumisoht** !! ).



- Rippkaalusid mitte kasutada koorma transportiks.
- Igat liiki pörotusi, torsioone ja pendeldamisi (nt viltune riputamine.) takistada.



Mitte kasutada survet




Mitte väänata



Ainult kauba jaoks kasutada

### Lülitage sisse




### Lülitage välja



3 sek



### Kaaluma



### Määratlema



Pakkekaupa ettevaatlikult külge riputama



Kaalukaupa külge riputama

